2. Treffen der Arbeitsgruppe «Durchflußzytometrie» der DGTI-Sektion «Monoklonale Antikörper, Gentechnik» am 23.8.1995 in Frankfurt/Main

Infusionsther Transfusionsmed 1996;23:III-113

Durchflußzytometrische Meßtechnik und Datenauswertung

C.T.

Nebe

Zentrallabor, Klinikum Mannheim, Fakultät für Klinische Medizin Mannheim der Universität Heidelberg

Dr. C. Thomas Nebe, Institut für Klinische Chemie – Zentrallabor, Klinikum Mannheim – Fakultät für Klinische Medizin, Mannheim der Universität Heidelberg, D-68167 Mannheim (Deutschland)

Die heute verfügbaren Analysengeräte im Bereich der Durchflußzytometrie sind im Vergleich zu ihren Vorgängern, den großen Sortiergeräten, einfach handhabbar geworden, und anstelle von Physikern können Kliniker und Laborpersonal erfolgreich Zellen in klinischen Fragestellungen untersuchen. Die Bedienung ist weitgehend Computer-gesteuert, und die Software bildet das einzige Benutzerinterface, was die zu-grundeliegende Technologie verdeckt. Der folgende Beitrag soll die wesentlichen technologischen Aspekte beleuchten, die das Meßergebnis und die Vergleichbarkeit von Labor zu Labor beeinflussen.

Das Durchflußzytometer ist ein optisches Meßgerät. Folgen wir daher bei unserer Betrachtung dem Lichtweg:

Lichtquelle

Die Lichtquellen in den Routinegeräten sind heute ein luft-gekühlter Argonionenlaser und künftig auch Laserdioden. Laser liefern monochromatisches kohärentes Licht. Die Intensität soll konstant sein, was in der Praxis Probleme bereitet (Laserrauschen) und die Verteilungsbreite des Meßsignals wesentlich beeinflusst. Der Strahl zeigt in seinem Querschnitt eine Gauss'sche Energieverteilung mit dem Maximum in der Mitte. Durch Linsensysteme wird er in eine elliptische Form gebracht, deren Durchmesser kritisch ist. Soll die Zelle vollständig und gleichmäßig beleuchtet werden, so muß der kleine Durchmesser größer als die Zelle sein, und sie muß durch die Mitte fließen, damit die Fluorochrome maximal angeregt werden und das gebeugte Licht (Streulicht) rein Partikel-abhängig ist. Diese Forderung führt zur zweiten kritischen Stelle, dem optischen Transducer mit der hydrodynamischen Fokussierung, der das Herz des Durchflußzytometers darstellt.

Transducer

In der Meßzelle treffen sich zwei Flüssigkeitsströme, der Hüll- und der Probenstrom, die beide den gleichen Brechungsindex

haben sollen. Durch den höheren Druck des äußeren Hüllstroms (sheath) wird der innere Probenstrom zu einem dünnen Faden ausgezogen, in dem die Zellen, wie in einer Perlenkette aufgereiht, den Laserstrahl im rechten Winkel kreuzen. Wichtig sind dabei laminare Strömungsverhältnisse. Diese setzen nicht verwirbelte Strömung durch glatte Oberflächen (Küvette und Schläuche) voraus. Die Geometrie der Einlässe und des Küvettenhohlraums erzeugt Kräftevektoren, die asymmetrische (nicht kugelförmige) Partikel zu einer Orientierung in Richtung Längsachse veranlassen. Jedoch können zum Beispiel scheibenförmige Erythrozyten dennoch alle Orientierungen um die Längsachse einnehmen, d.h. sich dem Betrachter als Strich oder Kreis darstellen. Dementsprechend ist das Streulicht variabel, und es resultiert eine breite

Verteilung (Punkt-wolke in der Dot-Plot-Darstellung am Computer). So ist es z. B. schwer, die mikroskopisch leicht erkennbare aktivierungs-abhängige Formveränderung von Thrombozyten im nicht opti-mierten Durchflußzytometer zu erfassen. Was sieht das Durchflußzytometer? Vom Meßpunkt aus kann in verschiedenen Raumwinkeln Streulicht in der Anregungs-wellenlänge gemessen werden. Die Routinegeräte beschränken sich dabei auf das im engen Winkel und im rechten Winkel gemessene Streulicht. Die möglichen Winkeloptima hängen u. a. von der Wellenlänge, der Teilchengröße und dem Brechungsindex ab. Wichtig ist auch, welche Breite des Raumwinkels erfaßt wird. Hier unterscheiden sich die Geräte deutlich, und dementsprechend variiert auch die Qualität der Meßwert-verteilungen (Lage und Auflösung der Zellwolken). Beim Eng-winkelstreulicht (forward scatter) ist dies besonders kritisch. Eine Optimierung der Geräte würde sich vor allem für kleine Partikel (Thrombozyten) lohnen. Da im engen Winkel große Lichtmengen gestreut werden, werden billige Photodioden als Detektoren eingesetzt, die unterhalb der Thrombozyten zu rauschen beginnen. Hier helfen Blenden und Photomultiplier-Röhren (PMT) bis etwa $0,6\text{ }\mu\text{m}$ (600 nm) Teilchengröße. Darunter steigt der technische Aufwand aufgrund der komplexen Gesetze der Lichtbeugung erheblich.

Selbstverständliche Voraussetzung ist die Partikelfreiheit alter Lösungen für Hüllstrom

© 1996 S. Karger GmbH, Freiburg Fax (0761) 4520714

und Probenverdünnung (Waschlösung). Sterilfiltration ($0,22\text{-}\mu\text{m}$ -Filter) ist die Mindestvoraussetzung. Alternativ kann hoch abzentrifugiert werden (Antikörperlösungen). Bei längeren Standzeiten sind kontaminierte Leitungen in den Geräten oder auch Partikelfreisetzung durch Filter ein Problem. Das Spülen und die Pflege der Geräte sind daher notwendige Voraussetzungen.

Das Engwinkelstreulicht erfaßt die Partikelgröße und den Brechungsindex der Zelle, weshalb die Vitalität der Probe eine große Rolle spielt (tote Zellen erscheinen kleiner). Das 90° -Streulicht erfaßt die Granularität der Zelle, d.h. die Grenzen von Kompartimenten unterschiedlicher Brechungsindices, analog dem Bild der Dunkelfeldmikroskopie. Im rechten Winkel werden Streulicht und Fluoreszenz gemessen (leider bisher ohne Berücksichtigung von Polarisierung beider Größen). Die geringen Lichtmengen verlangen PMTs zur Wandlung von Photonen in elektrische Ströme. Die Empfindlichkeit der Röhren nimmt zum roten Spektrum hin drastisch ab, was für die Detektion der neuen Fluorochrome wichtig ist. Teure PMTs leisten hier mehr, und die Geräte verschiedener Hersteller zeigen hier deutliche Unterschiede.

Spektrale Überlappung

Bei der Mehrfarbanalyse, d. h. der gleichzeitigen Verwendung mehrerer unterschiedlich fluorochromierter Antikörper, ist eine Auftrennung in Fluoreszenzspektren notwendig. Diese wird durch sog. dichrote Teilerspiegel und Bandpaßfilter erreicht. Das Ausmaß der Überlappung der Signale unterschiedlicher Fluorochrome [z. B. Fluorescein und R-Phycoerythrin (R-PE)] hängt von deren Fluoreszenzspektren und von der Qualität der Filter ab. Je schmalbandiger die Filter, um so geringer die vermeidbare Überlappung, aber auch um so geringer die Fluoreszenzausbeute. Unvermeidbar ist der Anteil von Fluorescein-Emission, der beim Optimum von R-PE verbleibt.

Kompensation

Es gibt dabei zwei Möglichkeiten, diesen Anteil zu kompensieren: Es wird von der PE-Fluoreszenz ein prozentualer Anteil entweder auf Verstärker- oder auf Softwareebene subtrahiert, um eine Quadrantendarstellung von rein Fluorescein oder rein PE abstrahlenden Zellen zu erreichen. Letzteres Verfahren ist der Vorzug zu geben, da eine nachträgliche Korrektur möglich ist. Diese Fluoreszenzkompensation ist durch Eigenfluoreszenz der Zellen u. a. arbiträr

und ist daher am besten mit geeigneten Färbekontrollen der jeweiligen Zellen anstelle von Mikropartikeln vorzunehmen. Komplizierend kommt die Technik der Tandemkonjugate hinzu, wo zwei Fluorochrome an einen Antikörper gekoppelt sind, um einen Energietransfer und damit einen größeren

Frequenzshift zu erreichen. Bekannte Beispiele hierfür sind PE-Cyan5-Konjugate, die bei 488-nm-Anregung eine Fluoreszenz bei 650 nm zeigen. Um saubere Verhältnisse zu erreichen, muß das R-PE alle Fluoreszenz für die Anregung auf Cy5 übertragen. Leider ist das in der Praxis, und erst recht bei Alterung der Konjugate nicht der Fall. Die Eigenabstrahlung des R-PE läßt sich jedoch nur in begrenztem Umfang durch Kompensation ausgleichen und stört in jedem Fall die Detektion schwacher PE-Fluoreszenzsignale.

Trigger und Threshold

Die Detektoren eines Durchflußzytometers arbeiten diskontinuierlich, um Signale einzelner Zellen zu erfassen. Die Auslösung der Messung (sog. Trigger) muß durch einen Schrittmacherimpuls geschehen. In der Regel nimmt man hierfür die Größe (forward scatter) eines Partikels, es ist aber im Prinzip jeder andere Parameter möglich oder sogar sinnvoller. So kann bei Streulichtproblemen die CD42-Fluoreszenz eines Thrombozyten als Auslöseparameter genommen werden oder die Kernfluoreszenz von Leukozyten in unlysiertem verdünnten Vollblut. Die arbiträre Größe, oberhalb deren ein Meßvorgang ausgelöst wird, bezeichnet man als Schwellenwert (threshold).

Signalverarbeitung

Die Photonen werden im Hochspannungsfeld der PMTs in Ströme und dann in Spannungsimpulse gewandelt. Diese analogen Signale werden verstärkt und letztlich in digitale Signale gewandelt, die vom Computer verarbeitet werden können. Die PMTs werden entsprechend ihrer spektralen Charakteristika (s. o.) für die jeweiligen Fluoreszenzkanäle ausgewählt. Ein sinnvoller Betrieb liegt zwischen 200 und 850 V. Gegenüber den vergleichsweise rauscharmen PMTs liegt der limitierende Schritt bei den logarithmischen Verstärkern. Sie sollen über vier Dekaden unterschiedliche Eingangssignale linear verstärken, was individuell (Bauteilbezogen!) unterschiedlich gelingt. Die weitere Auflösung wird von der Qualität des Analog-zu-Digital-Konverters bestimmt. Übliche Größen sind 256, 1024 und 4096 Kanäle, in die die Meßsignale gerastert werden. Die Signale können anschließend auf Softwareebene relogarithmiert werden, um die biologischen Verhältnisse widerzuspiegeln. Zu beachten ist dabei, daß die graphische Darstellung am Bildschirm und die rechnerischen Werte deutlich abweichen können. Bezüglich wichtiger Überlegungen bei der Auswertung solcher Meßwertverteilung (mittlere Fluoreszenzintensität, Antigendichte) sei an dieser Stelle auf die einschlägige Literatur verwiesen [1, 2]. Von Hersteller zu Hersteller sind es v. a. die Optik, und innerhalb eines Gerätetyps die Küvette und die Verstärker, die eine Vergleichbarkeit beeinträchtigen.

112

InfusionstherTransfusionsmed 1996;23:105-116

Nebe

Gating

In der Regel wird nur ein Teil der Meßereignisse zur Auswertung herangezogen, und diese Vorauswahl bezüglich bestimmter Eigenschaften wird als Gating bezeichnet, da ein Software-Fenster (Gate) um bestimmte Zellwolken gelegt wird, deren Fluoreszenz- (Antigen-) Eigenschaften näher untersucht werden sollen.

Meßgeschwindigkeit

Die Meßgeschwindigkeit hängt von der räumlichen Dichte der Zellen und von der Verarbeitungsgeschwindigkeit der Elektronik ab. Liegen die Ereignisse zu dicht beieinander, so werden während einer Vermessung (ca. 10000 bilden die Messung einer Probe) zwei oder mehr Zellen beleuchtet und auf dem Bildschirm als ein Meßpunkt registriert. Dies ist je nach Gerät und Zelldichte der Probe ab 2000-3000 Ereignissen pro Sekunde der Fall (z. B. bei 5 μ l Vollblut pro ml Verdünnungslösung).

Sensitivität

Die Sensitivität bezüglich der Fluoreszenz, gemessen als Äquivalente eines Fluorochroms pro Zelle, wird bestimmt durch die Effizienz der Sammlung möglichst vieler Photonen (numerische Apertur der Optik, Spiegel) und nur in begrenztem Umfang von der Anregungsleistung, da bei ca. 5-10 mW in der Praxis alle Fluoresceinmoleküle auf der Zelle angeregt worden sind. Bei Verwendung kommerzieller Eichpartikel sind auf Geräten ca. 100-500 Fluoreszenzequivalente pro Zelle meßbar. Limitierend sind in der Praxis die Eigenfluoreszenz von Zellen (z. B. durch Flavoproteine), die vom Zytoplasma- und Proteingehalt her unterschiedlich ist, sowie die unspezifische Bindung von Antikörpern (viele Waschschrte) oder die Gegenwart freier Fluorochrome in der Probenflüssigkeit (extrem bei No-wash-Prozeduren, Nukleinsäurefärbungen). Praktisch liegt bei Leukozyten die Schwelle bei 2000-5000 Fluoreszenzequivalenten.

Dokumentation

Ideal ist eine Aufbewahrung der Rohdaten, jedoch sind hier teure Massenspeicher notwendig. Zumindest muß der Geräteausdruck gemeinsam mit der Anforderung und dem Befund abgeheftet werden. Die Impräzision kann mit kommerziellen semistabilen Blutzellmaterialien aufgezeichnet werden, was auch provisorisch für die Richtigkeit eingesetzt wird. Die Gerätestabilität wird über die Dokumentation der Streulicht- und Fluoreszenzintensitäten von Eichpartikeln und Verstärkereinstellungen registriert. Wichtig ist ein Reagenzien-Logbuch, aus dem Zeitpunkt von Hersteller- oder Chargenwechsel hervorgeht. Der Geräteservice führt oft zu neuen Geräteeinstellungen und ist daher ebenfalls schriftlich festzuhalten.

Standardisierung

Mit dem Einsatz in der Patientenversorgung wächst auch die Forderung nach Vergleichbarkeit von Meßergebnissen. Die Unterschiede zwischen den Geräten liegen v. a. im Bereich der Optik und von Labor zu Labor v. a. in der firmenabhängigen Probenvorbereitung. Oft sind beide Aspekte durch Reagenzienleasing o. ä. gekoppelt. Als Kalibratoren zur Geräteeichung können Mikropartikel mit definierten Fluoreszenz- und Größeneigenschaften aus Latex o. ä. dienen. Stabiles Zellmaterial zum Vergleich der Probenvorbereitung und Reagenzien befindet sich noch immer in der Entwicklungsphase. Die derzeitigen offiziellen Ringversuche beschränken sich v. a. auf die Leukozytentypisierung, wo der prozentuale Anteil und die Konzentration von bestimmten Lymphozytensubpopulationen erkannt werden sollen. Von der Bestimmung relevanter Antigendichten pro Zelle sind wir noch entfernt, was die Probleme von stabilem Probenmaterial und fehlenden Sollwertmethoden bei bekannter Geräteindividualität widerspiegelt.

Literatur

Longobardi-Givan A: Flow Cytometry – First Principles. New York, Wiley Liss, 1992.
Raffael A, Nebe CT, Valet G: Grundlagen der Durchflußzytometrie; in Schmitz G, Rothe G (Hrsg): Durchflußzytometrie in der klinischen Zelldiagnostik. Stuttgart, Schattauer, 1994.

Durchflußzytometrische Meßtechnik und Datenauswertung
InfusionstherTransfusionsmed 1996;23:105-116
113